

INTEX® MANUEL D'UTILISATION

52IO

Filet de volley pour piscines tubulaires N cadre métallique INTEX®
et les Piscines Tubulaires Rectangulaires Silver


IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

⚠ ATTENTION

- A UTILISER SOUS SURVEILLANCE CONSTANTE D'UN ADULTE.
- RANGEZ SOIGNEUSEMENT LE FILET LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.
- N'UTILISEZ PAS LE FILET PAR GRANDS VENTS.
- SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE OU DÉGÂT MATÉRIEL.
- UTILISEZ UNIQUEMENT LES BALLONS FOURNIS PAR LE FABRICANT. L'UTILISATION DE BALLONS PROFESSIONNELS N'EST PAS RECOMMANDÉE.
- MONTEZ LA PISCINE ET REMPLISSEZ LA D'EAU (SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DANS LE MANUEL) AVANT D'INSTALLER LE SET VOLLEY.
- NE GRIMPEZ PAS, NE VOUS SUSPENDEZ PAS, NE TIREZ OU NE PUSSEZ PAS LA STRUCTURE. LA STRUCTURE N'EST PAS CONÇUE POUR SUPPORTER LE POIDS DE L'UTILISATEUR.
- ENLEVER LA STRUCTURE AVANT D'INSTALLER UNE BACHE DE PROTECTION SUR LA PISCINE.

RESPECTEZ CES QUELQUES RÈGLES AFIN QUE VOTRE PISCINE RESTE UN LIEU D'AMUSEMENT ET DE PLAISIR.



A titre d'illustration uniquement.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Page 1

52IO


LISTE DES PIÈCES

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

DETAIL DES PIÈCES

Avant d'installer votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce détachée.



N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PISCINE RECTANGULAIRE TUBULAIRE MÉTAL	PISCINE RECTANGULAIRE TUBULAIRE ULTRA
			RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE	
1	GOUPILLE (2 EN PLUS)	4	10312	10312
2	TIGE EN U FILETÉE	2	10544	10901
3	ECROU	4	10547	10547
4	VIS DE SERRAGE	4	10545	10545
5	VIS DE SERRAGE	4	10907	10907
6	BUTÉE CAOUTCHOUC	4	10537	10537
7	PIÈCES DE FIXATION DES POTEAUX SUR LE BORD DE LA PISCINE (INCLUS VIS DE SERRAGE & BUTÉE CAOUTCHOUC)	2	10905	10905
8	POTEAU	2	11173	11173
9	BOUCHON SUPÉRIEUR DU POTEAU DE VOLLEY	2	10539	10539
10	GOUPILLES AVEC SUPPORT D'ATTACHE DU FILET DE VOLLEY	4	10535	10535
11	FILET DE VOLLEY (POUR LES PISCINES HORS-SOL DE 9' X 18' & 12' X 24') OU FILET DE VOLLEY (POUR LES PISCINES HORS-SOL DE 16' X 32')	1	10866 10867	10866 10867
12	BALLON DE VOLLEY	1	10541	10541

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Page 2

Instructions de montage

IMPORTANT : Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous que la piscine est bien installée et remplie d'eau selon les instructions du manuel d'installation de la piscine.

1. Ouvrez complètement les 2 vis de serrage (5) et installez une pièce (7) et une tige (2) sur un pied en U de votre piscine. Assurez-vous que la pièce (7) est correctement fixée au pied en U de votre piscine.




Fig (1)

2. Fixez la pièce (7) au pied en U de votre piscine avec une tige (2) et 2 écrous (3). Serrez la vis (5) en la tournant manuellement dans le sens des aiguilles d'une montre. **NOTE** : Ne vissez pas trop fort, et n'utilisez pas d'outils, comme une pince. Serrage manuel uniquement.




Fig (2)

3. Insérez le poteau du filet de volley dans la pièce (7). Fixez le poteau à l'aide d'une goupille longue (1). Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre les vis de serrage (4) pour ajuster la position verticale des poteaux.

NOTE : Ajustez l'inclinaison des poteaux avec les vis de serrage (4). Ne vissez pas trop fort et n'utilisez pas d'outils, comme une pince.




Fig (3)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Page 3

Instructions de montage (suite)

4. Fixez les deux goupilles d'attache du filet de volley (10) au poteau. Assurez-vous que les goupilles (10) soient tournées vers l'extérieur.




Fig (4)

5. Repérez le pied en U opposé puis positionnez la deuxième pièce de fixation des poteaux (7) en suivant les étapes 1 à 4.




Fig (5)

6. Attachez un côté du filet de volley (11) en commençant par le support d'attache supérieur (10), puis le support inférieur. Enroulez la corde autour du support d'attache (10) plusieurs fois et attachez la corde aux deux crans du support. **NOTE** : Ajustez la longueur de la corde en fonction de la dimension de la piscine. Répétez cette opération pour le deuxième poteau.




Fig (6)

INTEX®

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Page 4

©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands